

Namiet spawalniczy – instrukcja montażu

UWAGA: Namiet powinien być rozkładany przez dwie osoby



1 . Wyjąć konstrukcję z opakowania, ustawić pionowo, a następnie lekko ją rozciągnąć pociągając za nogi.



2. Nałożyć luźno pokrycie dachu, zwracając uwagę na prawidłowe umieszczenie szczytu dachu.



3. Rozciągnąć namiet podnosząc środkowe szable dachu w górę.



4. Przy prawie całkowicie rozciągniętym namiocie, przesunąć w górę ślizgi, tak by kulka umieszczona w nodze wskoczyła w otwór w ślizgu.



5. Przytrzymując stopę słupka, podnieść górną część nogi w górę aż nastąpi jej zablokowanie na kulce w otworze. Tak samo postępujemy z każdym słupkiem.



6. Ściany boczne wieszane są na rzepie do pokrycia dachu oraz dodatkowo mocowane do słupów namiotu. Boczne rzepy umożliwiają uszczelnienie pokrycia.

Zalecenia stosowania:

- Nie stosować rozpuszczalników, nie chlorować, nie czyścić chemicznie;
- Namiet należy przytwierdzać do podłoża za pomocą metalowych szpilek lub odpowiednich obciążników;
- W przypadku silnego wiatru należy złożyć namiet;
- Dokładnie wysuszyć pokrycie przed spakowaniem do pokrowca;
- Oczyszczyć i wysuszyć stelaż przed złożeniem i spakowaniem do pokrowca;
- Przechowywać w suchym miejscu;