


Instrukcja instalacji zasilacza do szafek AIVIA

Krok 1

Wywierć otwory mocujące szafkę do ściany oraz otwór na kabel zasilający. Skorzystaj z szablonu dołączonego do opakowania szafki AIVIA.



Uwaga!

Pamiętaj, że zasilacz musi znajdować się po wewnętrznej stronie budynku. Otwór na kabel zasilający należy wywiercić na wylot.

Krok 2

Zapoznaj się z elementami składowymi zasilacza

Kabel zasilający 24VDC



Zasilacz z kablem sieciowym 230V




Krok 3

Przeciągnij kabel zasilający na zewnątrz budynku, a następnie przez dedykowany otwór w prawej dolnej części szafki AIVIA.



Uwaga!


Aby dostać się do komory zasilania odkręć śrubę trzymającą klapę



- 1 Śruby mocujące klapę dostępu do zasilania
- 2 Klapa dostępu do zasilania


Krok 4

Korzystając z kostki dołączonej do szafki AIVIA podepnij przewody kabla zasilającego 24VDC zgodnie z opisem:




Krok 5

Kostkę wepnij w dedykowane złącze zasilania wewnątrz szafki (umieszczenie może się różnić w zależności od modelu szafki).



1. Złącze zasilania



Krok 6

Wewnętrzny koniec kabla zasilającego 24VDC połącz z zasilaczem wtyczką widoczną na zdjęciu. Kabel zasilający podłącz do gniazda 230V.

