

Arkusz danych technicznych

Dräger X-plore® Bayonet P3 R



1.0 Dane ogólne

1.1	Producent	Dräger Safety AG & Co. KGaA Revalstraße 1, D – 23 560 Luebeck, Germany
1.2	Oznakowanie	X-plore® Bayonet filtr P3 R
1.3	Numer katalogowy Dräger	67 38 011 4026056001309
	Kod EAN	
1.4	Zastosowanie	Ochrona oddechowa przed cząstkami w połączeniu z odpowiednią maską. Zakres ochrony jest określony przez informację o produkcie, normy techniczne i każdorazowo obowiązujące reguły stosowania.
1.5	Stosowane normy	DIN EN 143:2007
1.6	Dopuszczenia	Zaświadczenie Oceny Typu UE, wydane przez akredytowaną i notyfikowaną jednostkę badawczą IFA, Alte Heerstr. 111, 53757 St. Augustin, Niemcy

2.0 Budowa & konstrukcja

2.1	Połączenie do części twarzowej	specyficzne przyłącze bagnetowe Dräger
2.2	Materiały	Obudowa filtra: plastik ABS Filtr cząsteczek: włókno mikro-szkłane Etykiety: papier
2.3	Budowa	Obudowa filtra ma kształt okrągły. Po stronie wlotowej obudowy filtra jest zintegrowany wlot powietrza. Filtr cząsteczek wykonany jest z fałdowanego papieru. Szczelność między filtrem cząsteczek, a obudowa filtra zapewnione jest poprzez klej.
2.4	Zasada działania	Cząsteczki są filtrowane przez włókna filtrujące.
2.5	Czas przydatności do użycia	12 lat (10+2)
2.6	Wymiary	Wymiary zewnętrzne: Ø 69 mm Wysokość (z przyłączem bagnetowym): 33 mm Objętość filtra: 41 ml
2.7	Waga	Bez opakowania: około 35 g

3.0 Dane eksploatacyjne

(wymogi minimalne zgodnie z normą)

3.1	Stopień oddzielenia cząsteczek	Test aerozoli: minimalny stopień oddzielenia cząsteczek (EN 143:2000):	Chlorek sodu, olej parafinowy 99,95 % NaCl, 99,95 % oleju parafinowego
3.2	Opór oddychania	przy ½ x 30 L/min., stały przepływ przy ½ x 95 L/min., stały przepływ	1,2 mbar 4,2 mbar
3.3	Odporność mechaniczna	W normalnych warunkach użytkowania filtr jest odporny na temperaturę, wilgotność i czynniki korozyjne. Papier filtracyjny jest hydrofobowy, dzięki czemu papier nie adsorbuje wody. Należy unikać strumienia wody o ciśnieniu powyżej maks. 40 mbar.	

Arkusz danych technicznych

Dräger X-plore® Bayonet P3 R



4.0 Dokumentacja		
4.1	Oznakowanie	Jedna etykieta z kodem kolorystycznym odpowiednio do EN 143:2000 z numerem partii, datą ważności (symbol klepsydry), typem filtra, numerem partii, przeznaczeniem, zastosowaną normą i wskazaniem na instrukcję obsługi. Znak dopuszczenia: CE 0158 .
4.2	Instrukcja obsługi	<u>Do każdej pary filtrów:</u> 6 wersji językowych – angielska, niemiecka, francuska, hiszpańska, włoska, holenderska <u>W każdej jednostce opakowania:</u> dodatkowo 19 wersji językowych – portugalska, norweska, szwedzka, duńska, fińska, litewska, łotewska, estońska, polska, czeska, słowacka, słoweńska, węgierska, bułgarska, rumuńska, grecka, turecka, rosyjska, chińska.

5.0 Pakowanie & Opakowanie		
5.1	Opakowanie	Filtry są pakowane parami w plastikowym, foliowym woreczku wraz z instrukcją obsługi. Kod EAN dla każdej partii filtrów iset nadrukowany na każdym woreczku foliowym. 11 par pakowanych jest w kartonowym pudełku. Pudełko jest sztywne do normalnego transportu i przechowywania, zamknięte etykietą farbyczną z numerem katalogowym, przeznaczeniem, typem filtra, ilością numerem partii i datą ważności. Na dodatkowej etykiecie z boku opakowania określony jest typ filtra, zastosowana norma, numer katalogowy oraz kod EAN jednostki opakowania.
5.2	Jednostka opakowania	11 par

6.0 Wskazówki użytkownika		
6.1	Zastosowanie systemu	Nadaje się do stosowania • ze wszystkimi półmaskami Dräger X-plore® z przyłączem bagietowym Dräger: Dräger X-plore® 3300 oraz Dräger X-plore® 3500 • ze wszystkimi maskami pełnotwarzowymi Dräger X-plore® z przyłączem bagietowym Dräger: Dräger X-plore® 5500
6.2	Ograniczenia	Filtr spełnia minimalne wymogi norm wskazane poprzez klasę i typ filtra, który jest oznaczony. Należy zauważyć, że wartości uzyskanych testów laboratoryjnych, mogą różnić się od wartości uzyskanych w praktyce. Może to powodować wydłużenie lub skrócenie czasów odporności. Użytkownik musi przeczytać i zrozumieć wszystkie informacje dotyczące użycia. Dodatkowo absolutnie niezbędna jest wiedza o wszystkich ważnych regulach stosowania (w szczególności o ograniczeniach stosowania urządzeń filtrujących). Dalsze informacje przedstawione zostaną na zapytanie.