

Jak poprawnie założyć szelki bezpieczeństwa?

8 prostych kroków, które mogą uratować Twoje życie!



1 Chwycić szelki za tylną sprzączkę w kształcie litery „D”. Potrzęsnać szelkami, aby wszystkie pasy znalazły się na swoim miejscu. Jeśli pasy są spięte klamrami, zwolnić pasy i odczepić klamry.




2 Założyć kolejno pasy barkowe.



3 Zapiąć pas na klatce piersiowej,




4 Zapiąć pas wokół talii i wciągnąć pasy udowe pod pasek.



5 Przeciągnąć pasy udowe między nogami, aby zablokować je klamrami po obu stronach ud. Pasów udowych nie należy krzyżować. Wyregulować pasy udowe, ciągnąc lub poluzowując koniec pasa i przewlekając nadmiar pasa. Pasy udowe muszą być ułożone poziomo na nogach. Pas udowy nie może być założony zbyt ciasno lub zbyt luźno: tak, by istniała możliwość włożenia dłoni (nie pięści) pomiędzy pas udowy a udo. Przeprowadzić nadmiar paska przez szlufki.



6 W przypadku modeli uprząży BodyFit, umieścić pas biodrowy na odpowiedniej wysokości pociągając dwie boczne klamry w celu przesunięcia pasa w górę lub w dół. Następnie dopasować poziomo pas ciągnąc za jego koniec lub poluzniając go. Przeprowadzić nadmiar pasa przez szlufki.



7 Połączyć i dopasować poziomo pas na klatce piersiowej ciągnąc za koniec każdego pasa lub poluzniając go lub też dopasować pas ten pionowo ciągnąc płytkę ze ściągaczami w górę lub w dół (w zależności od modelu szelek bezpieczeństwa).



8 Po zapięciu wszystkich klamer naciągnąć przednie pasy, aby szelki dopasowały się i jednocześnie zapewniły swobodę ruchu. Przewlec nadmiar pasa przez szlufki zabezpieczające.